

## Hoe test ik mijn camera

Pas de volgende instellingen toe voor het testen van uw camera.

- Camera op A = Diafragma voorkeuze.
- Diafragma op F22
- WB = White Balance , aanpassen aan de lichtbron.
- ISO waarde laag op ISO 100 of 200
- Kwaliteit op JPG fine = hoogste resolutie.
- Autofocus uit zetten.
- Maak een foto van een stuk licht blauw papier.
- Tijdens de opname , camera bewegen !
- 

Stof analyse ; controleer de foto op een groter beeldformaat.

Daarna, bijvoorbeeld in Adobe Photoshop:

- Open het beeld
- Ga naar afbeeldingen verbeteren
- Zet (Cntr\_L) niveau of levers op automatisch

Nu kunt u goed zien of er stof op de beeldsensor zit.

Stof? Geen probleem!

Chipclean reinigt voor u alle digitale single lens reflexcamera's.

Download deze informatie.